



sandberg designed pickup

- 1** **Volume Push/Pull:** Durch herausziehen des Lautstärke Reglers wird die aktive Elektronik umgangen (passiver Modus). Das Instrument funktioniert im passiven Modus auch ohne eingelegte Batterie.

*Volume Push/Pull: By pulling the Volume knob, the active electronic will be bypassed (passive mode). The Instrument works in passive mode even without battery if needed.*

- 2** **Treble:** Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht Treble. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert Treble.

*Treble: Tone Controls. Turn the knob clockwise to boost Treble. Turning the knob counter clockwise will cut the tone.*

- 3** **Bass:** Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht Bass. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert Bass.

*Bass: Tone Controls. Turn the knob clockwise to boost Bass. Turning the knob counter clockwise will cut the tone.*

- 4** **Klinkenbuchse:** Bitte darauf achten, dass der Stecker des Instrumentenkabels richtig (zwei Mal) eingerastet ist, sonst funktioniert der Bass nicht im aktiven Modus.

*Input Jack: Please make sure the instrument cable is set in correctly (clicked two times), otherwise the bass will not work in active mode.*

FINISH

EXTRAS

SERIAL-NO.

FINAL CHECK

Mehr Informationen / *More information:*